



Aastra Business- Kommunikationslösung



Funktionscodes an Aastra 400 ab R1.0 Bedienungsanleitung

Unterstützte Plattformen:

Aastra 415

Aastra 430

Aastra 470

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Liste der Funktionscodes, mit welchen Funktionen ausgeführt werden können.

Funktionscodes ab R1.0

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionsbefehle oder -codes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.
- Funktionscodes für SIP-Telefone können nur in Vorwahl ausgeführt werden, d. h. wenn noch keine Gesprächs- oder Rufverbindung besteht.
- Funktionscodes, die in der Spalte 'Fernbedienung' angekreuzt sind, können Sie auch auf Telefone anderer Benutzer anwenden. Hierzu benutzen Sie den Funktionscode 'Fernbedienung'.

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträgen)	*00	*00	X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <Ziel-Nr.>	*32 <Ziel-Nr.>	
Anklopfen			
• aktivieren in Nachwahl	*43		
• sich schützen vor	*04	*04	X
• auf sich erlauben	#04	#04	X
Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)	*88 <Ziel-Nr.>	*88 <Ziel-Nr.>	
Anruf übernehmen	*86 <Ziel-Nr.>	*86 <Ziel-Nr.>	
Anrufe umleiten			
• Anrufumleitung (AUL) aktivieren	*21 <Ziel-Nr.>	*21 <Ziel-Nr.>	X
• AUL löschen	#21	#21	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*21 #	*21 #	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#21	#21	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*22	*22	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#22	#22	X
• Anrufumleitung bei besetzt aktivieren	*67 <Ziel-Nr.>	*67 <Ziel-Nr.>	X
• Anrufumleitung bei besetzt löschen	#67	#67	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren	*67 #	*67 #	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer löschen	#67	#67	X

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
• AUL auf Standardmeldung aktivieren	*24 <Text-Nr.> #	*24 <Text-Nr.> #	X
• AUL auf Standardmeldung löschen	#24	#24	X
• AUL auf Zentralwecker aktivieren	*28	*28	X
• AUL auf Zentralwecker löschen	#28	#28	X
• sich schützen vor	*02	*02	X
• auf sich erlauben	#02	#02	X
Anrufschutz			
• aktivieren	*26	*26	X
• deaktivieren	#26	#26	X
Ansagedienst			
• Aufnahme mit Telefon	*911 xx #	*911 xx #	
• Aufnahme mit Audiogerät	*921 xx #	*921 xx #	
• Aufnahme überprüfen	*#911 xx # oder *#921 xx #	*#911 xx # oder *#921 xx #	
• Aufnahme löschen	#911 xx # oder #921 xx #	#911 xx # oder #921 xx #	
• Begrüßungsansage aktivieren	*931 yy #	*931 yy #	
• Begrüßungsansage deaktivieren	#931 yy #	#931 yy #	
xx = Dateinummer <10...29> yy = Begrüßungsansage <01...20> für Aastra 415/430, yy = Begrüßungsansage <01...50> für Aastra 470			
Anwesenheit			
• Anwesenheitsstatus aktivieren ¹⁾	*27 x <hhmm> <ddmm> #	*27 x <hhmm> <ddmm> #	X
• Anwesenheitsstatus aktivieren (ohne Uhrzeit/Datum)	*27 x #	*27 x #	X
• Anwesenheitsstatus aktivieren (nur Uhrzeit) ¹⁾	*27 x <hhmm> #	*27 x <hhmm> #	X
• Anwesenheitsstatus deaktivieren (auf Standardwert zurückstellen)	#27 oder *270 #	#27 oder *270 #	X
x = Profilnummer <0...4>: 0 = Verfügbar (Standard), 1 = Abwesend, 2 = Besprechung, 3 = Besetzt, 4 = Nicht verfügbar hhmm = Zeit im 24-Stundenformat, ddmm = Datumsangabe (Tag-Monat)			
Anzeige/Unterdrückung der eigenen Rufnummer am Zieltelefon (CLIP/CLIR)			
• Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR pro Anruf)	*31 <Ziel-Nr.>	*31 <Ziel-Nr.>	
• Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent)	*31 #	*31 #	X
• CLIR permanent deaktivieren	#31 #	#31 #	X
• CLIR pro Anruf deaktivieren	#31<Ziel-Nr.>	#31<Ziel-Nr.>	

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
Aufschalten			
• aktivieren in Nachwahl	*44		
• sich schützen vor	*04	*04	X
• auf sich erlauben	#04	#04	X
BEHERBERGUNG/HOTEL¹⁾			
Direktbelastung			
• Telefongebühren auf Gastzimmer belasten	*54 <xx> * <yy> #	*54 <xx> * <yy> #	X
• Telefongebühren auf Gastzimmer belasten (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt)	*54 <xx> * <yy> * <zz> #	*54 <xx> * <yy> * <zz> #	
xx = Nummer des konsumierten Services, yy = Gesamtbetrag in Rappen/Cents, zz = Zimmernummer			
Minibar			
• Ein fehlenden Artikel erfassen	*51 <xx> #	*51 <xx> #	X
• Ein fehlender Artikel erfassen (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt)	*51 <xx> * 1 * <zz> #	*51 <xx> * 1 * <zz> #	
• Mehrere fehlende Artikel erfassen	*51 <xx> * <yy> #	*51 <xx> * <yy> #	X
• Mehrere fehlende Artikel erfassen (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt)	*51 <xx> * <yy> * <zz> #	*51 <xx> * <yy> * <zz> #	
xx = Nummer des Artikels gemäss FIAS, yy = Anzahl konsumierte Artikel (bei fehlender Angabe wird 1 eingesetzt), zz = Zimmernummer			
Wartungshinweis			
• Wartungshinweis eingeben	*53 <xx> #	*53 <xx> #	X
• Wartungshinweis eingeben (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt)	*53 <xx> * <zz> #	*53 <xx> * <zz> #	
• Alle Wartungshinweise des Zimmers löschen	#53 #	#53 #	X
• Alle Wartungshinweise löschen (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt)	#53 <zz> #	#53 <zz> #	
xx = Wartungscode: Gemäss Angaben Ihres Betriebsassistenten, zz = Zimmernummer			
Weckruf			
• Weckruf aktivieren	*55 <hhmm>	*55 <hhmm>	X
• Weckruf löschen	#55	#55	X
• Weckruf täglich aktivieren	*56 <hhmm>	*56 <hhmm>	X
• Weckruf täglich löschen	#56	#56	X
hhmm = Zeit im 24-Stundenformat, zz = Zimmernummer			
Zimmerreinigungstatus			
• Reinigungsstatus eingeben	*52 x #	*52 x #	X

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsstatus eingeben (wenn Anruf nicht vom Gastzimmertelefon erfolgt) 	*52 x * <zz> #	*52 x * <zz> #	
x = Reinigungsstatus: 1 = Nicht gereinigt, 2 = Gereinigt, 3 = Geprüft, zz = Zimmernummer			
Durchsage			
<ul style="list-style-type: none"> an einen Benutzer an eine Gruppe an Gruppe übernehmen 	*7998 <Ziel-Nr.> *79 <Gr.-Nr.> *89	*7998 <Ziel-Nr.> *79 <Gr.-Nr.> *89	
Fernbedienung (Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren)			
	*06 <Ziel-Nr.> <Funktion>	*06 <Ziel-Nr.> <Funktion>	
Follow me			
<ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*23 <Ziel-Nr.> #23	*23 <Ziel-Nr.> #23	
Home Alone			
<ul style="list-style-type: none"> aktivieren löschen 	*49 <SAS-Nr.> #49 <SAS-Nr.>	*49 <SAS-Nr.> #49 <SAS-Nr.>	X X
Konferenz			
<ul style="list-style-type: none"> aufbauen (vorbestimmt) aufbauen (variabel) interne Konferenzteilnehmer ausschliessen in Nachwahl 	*70 <Konf.-Nr.> *71 <Ziel-Nr. 1> * bis <Ziel-Nr. 5> # #71	*70 <Konf.-Nr.> *71 <Ziel-Nr. 1> * bis <Ziel-Nr. 5> #	
Musik bei Warten			
<ul style="list-style-type: none"> Aufnahme mit Telefon Aufnahme mit Audiogerät Aufnahme überprüfen Aufnahme löschen 	*914 # *924 # *#914 # oder *#924 # #914 # oder #924 #	*914 # *924 # *#914 # oder *#924 # #914 # oder #924 #	
Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Least Cost Routing)			
	*90	*90	
Parken			
<ul style="list-style-type: none"> Benutzer parken in Nachwahl sich mit geparktem Benutzer verbinden 	*76 #76		
Persönliche Anruflenkung			
<ul style="list-style-type: none"> aktivieren deaktivieren 	*45 x #45	*45 x #45	X X
x = Anruflenkung <0...5>			
Persönliche PIN ändern			
	*47 x * y * y #	*47 x * y * y #	X
x = alte PIN, y = neue PIN			

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
Privatanruf mit persönlicher PIN	*46 <Ziel-Nr.> <PIN>	*46 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Raumüberwachung (Babywache)²⁾			
• aktivieren	*25 x <Ziel-Nr.> [* y] #		X
• löschen	#25		X
x = Modus <1...3>, y = Pegel <1...3> (optional)			
Redkey-Funktion auslösen	*73 [Parameter] #	*73 [Parameter] #	
Ring Alone			
• aktivieren	*41	*41	
• deaktivieren	#41	#41	
Rückruf			
• aktivieren in Nachwahl	*37		
• löschen (am ausführenden Telefon)	#37		
Rückruf-Message / Message-LED			
• aktivieren in Vorwahl	*38 <Ziel-Nr.>	*38 <Ziel-Nr.>	X
• aktivieren in Nachwahl	*38		X
• beantworten	*#38		
• löschen (am ausführenden Telefon)	#38 <Ziel-Nr.>	#38 <Ziel-Nr.>	X
• löschen (am Zieltelefon)	#38 #		X
Rufweitchaltung (RWS)			
• RWS aktivieren	*61 <Ziel-Nr.>	*61 <Ziel-Nr.>	X
• RWS löschen	#61	#61	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*61 #	*61 #	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#61	#61	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*62	*62	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#62	#62	X
• RWS auf Zentralwecker aktivieren	*68	*68	X
• RWS auf Zentralwecker löschen	#68	#68	X
• sich schützen vor	*02	*02	X
• auf sich erlauben	#02	#02	X
Sammelanschluss (SAS)			
• sich bei allen SAS anmelden	*4800	*4800	X
• sich bei allen SAS abmelden	#4800	#4800	X
• sich bei bestimmtem SAS anmelden	*48 <SAS-Nr.>	*48 <SAS-Nr.>	X
• sich bei bestimmtem SAS abmelden	#48 <SAS-Nr.>	#48 <SAS-Nr.>	X
Schaltgruppen 01...20 umschalten			
• Schaltgruppe xx in Position y schalten	*85 xx y	*85 xx y	

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
xx = Schaltgruppe <01...20>, y = Position <1...3>			
Sperren / Entsperren			
• Telefon sperren	*33 <PIN> #	*33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers sperren	*33 * <PIN> #	*33 * <PIN> #	
• Telefon entsperren	#33 <PIN> #	#33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers entsperren	#33 * <PIN> #	#33 * <PIN> #	
• Telefon entsperren pro Anruf	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Steuerausgang (z. B. Tür öffnen)			
• aktivieren	*74 <Rufnummer>	*74 <Rufnummer>	
• deaktivieren	#74 <Rufnummer>	#74 <Rufnummer>	
Rufnummer: Zugewiesene Rufnummer im Nummerierungsplan gemäss Angaben Ihres Systembetreuers.			
Telefonieren an einem fremden Telefon			
• geschäftliche Gespräche	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
• private Gespräche	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	
Terminruf			
• Einzelauftrag aktivieren	*55 <hhmm>	*55 <hhmm>	X
• Einzelauftrag löschen	#55	#55	X
• Dauerauftrag aktivieren	*56 <hhmm>	*56 <hhmm>	X
• Dauerauftrag löschen	#56	#56	X
hhmm = Zeit im 24-Stundenformat			
Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter			
• an einen Benutzer senden	*3598 <Ziel-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	*3598 <Ziel-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	X
• an eine Gruppe senden	*35 <Gr.-Nr.> <Text- Nr.> [Param.] #	*35 <Gr.-Nr.> <Text- Nr.> [Param.] #	X
• an alle senden	*3599 <Text-Nr.> [Param.] #	*3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X
Voicemail-System			
• Begrüssung aufnehmen ³⁾ (x=1,2,3)	*913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	*913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X
• Begrüssung aufnehmen mit Audiogerät (x=1,2,3)		*923 x <PIN> #	X
• Begrüssung kontrollhören (x=1,2,3,7,8)	*#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	*#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X
• Begrüssung löschen (x=1,2,3)	#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X
• Begrüssung aktivieren (x=1,2,3)	*933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	*933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X
• Begrüssung deaktivieren (x=1,2,3)	#933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	#933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X
• Sprachmitteilungen abhören mit Audio-Guide	*#94 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	*#94 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X

Funktion	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone	Fernbedienung
• Sprachmitteilungen abhören ohne Audio-Guide	*#916 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	*#916 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X

Begrüßungen x:
1,2,3: persönliche Begrüßungen, 7: globale Begrüßung, 8: globale Überlauf-Begrüßung

Zentralwecker	Funktionscode	Funktionscode für SIP-Telefone
• suchen mit Coderuf (pers. Rufmuster) in Vorwahl	*81 <Ziel-Nr.>	*81 <Ziel-Nr.>
• suchen mit Coderuf in Nachwahl	*81	
• Coderuf beantworten	*82	*82
• Ringsignal beantworten	*83	*83

¹⁾ ab R2.0

²⁾ Nur Aastra 610d, Aastra 620d, Aastra 630d und Office 135/135pro

³⁾ Aastra 5360/5360ip, Aastra 5361/5361ip: Begrüßung kann nur über Mikrofon des Hörers aufgenommen werden, da Telefon über kein Freisprechmikrofon verfügt.

⁴⁾ Nur bei Fernbedienung erforderlich

Dokumentinformation

- Dokumentnummer: eud-1304
- Dokumentversion: 1.1
- Basiert auf Softwarestand: R2.0
- Gültig ab Softwarestand: R1.0
- Copyright © 02.2012 Aastra Technologies Limited
- Klicken Sie im PDF-Viewer auf diesen Hyperlink, um die aktuellste Version dieses Dokumentes herunterzuladen:
- https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1304_de.pdf?get&DNR=eud-1304



Konformitätserklärung

Die Aastra Telecom Schweiz AG erklärt hiermit, dass

- die Aastra 400 Produkte mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmen.
- sämtliche unsere Produkte RoHS- und WEEE-konform produziert werden (2002/95/EG und 2002/96/EG).

Die produktspezifischen Konformitätserklärungen finden Sie auf dem Aastra 400 DocFinder:

www.aastra.com/docfinder.

Haftungsausschluss

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Copyright © 2012 Aastra Technologies Limited

